



## Vegapack

### Centres de coupe CNC




Centre de coupe à 90° réalisé exclusivement pour la coupe de bandes de profilés en aluminium. Le centre est composé de diverses unités qui, lorsqu'elles sont branchées entre elles, permettent à un seul opérateur de gérer complètement le cycle de travail, de la phase de chargement à celle de déchargement des bandes coupées sur mesure. Avec l'aide d'un élévateur à pantographe (en option), l'opérateur dépose les bandes sur le banc de chargement avec un fonctionnement à accumulation pas à pas (max 4-5 bandes). Ensuite, un convoyeur à rouleaux motorisé porte la bande sur l'unité de coupe, qui effectue un premier bordage de la bande et les coupes suivantes sur mesure (cycle de travail configuré par logiciel). L'évacuation des déchets de coupe s'effectue en automatique avec le déplacement du convoyeur à rouleaux central appliqué à l'unité de coupe. Les chutes de la bande sont au contraire évacuées de la zone de coupe par le convoyeur à rouleaux du banc de déchargement et prélevées par les chenilles pour être déchargées manuellement par l'opérateur.




**Magasin de chargement et de déchargement**

Le magasin de chargement et de déchargement des pièces est équipé d'un système de translation automatique à chenilles avec un fonctionnement d'accumulation pas à pas contrôlé par des capteurs. Cela permet un fonctionnement continu en réduisant le temps de cycle.



**Unité de coupe**

L'unité de coupe est constituée d'une tronçonneuse simple tête frontale avec mouvement d'avance oléopneumatique, dotée d'une lame carbure de 550 mm avec une coupe à 90°. À travers la création de listes de coupe, le cycle d'usinage est optimisé, en permettant ainsi la réduction de rebuts et la diminution des délais pour les phases de chargement/déchargement des pièces.




**Conveyeur à rouleau motorisé**

Un conveyeur à rouleau motorisé contrôlé par des capteurs permet la manutention des gerbes depuis le magasin de chargement jusqu'à l'unité de coupe et enfin au déchargement des copeaux coupés. Dans la version de base de la machine, qui ne dispose pas de magasin de chargement, le conveyeur à rouleau constitue la zone de chargement de la gerbe de profils.




**Butée de référence**

La butée de référence est montée sur un chariot avec positionnement à contrôle numérique (CNC). Le matériau en cours d'usinage est approché par des rouleaux motorisés et serré par des étaux horizontaux et verticaux pour effectuer la coupe sur mesure.



**Déchargement automatique des déchets**

Les déchets de coupe sont automatiquement évacués grâce au conveyeur à rouleau central spécial, situé entre la zone de chargement et de déchargement, appliqué à l'unité de coupe. Lorsque les copeaux sont déchargés, le conveyeur à rouleau s'éloigne, laissant tomber les déchets dans un conteneur situé en dessous. Si le copeau est trop long, il est évacué régulièrement sur le magasin de déchargement.



**Étaux**


La machine dispose d'étaux horizontaux et verticaux à commande pneumatique, dotés d'un manomètre pour le réglage et le contrôle de la pression correcte sur le profil. Les étaux peuvent être positionnés manuellement pour garantir le serrage correct du profil dans la machine.






**Contrôle**

La console de commande a été conçue pour gérer les fonctions opérationnelles de la machine au moyen d'une interface efficace, simple et intuitive. L'utilisation de la machine par l'opérateur est guidée et facilitée par des signalisations lumineuses et des messages sur l'écran graphique couleur tactile de 6". La console est équipée d'un port Ethernet pour la connexion au réseau et d'un port USB pour le transfert local des données.



**Système de lubrification Lubrica**

Système de lubrification à diffusion minimale d'huile lubrifiante-réfrigérante qui assure une lubrification et une dissipation thermique correctes sur l'outil en cours d'usinage. La fréquence des impulsions de pompage est réglée manuellement au moyen d'un temporisateur ; le débit de chaque impulsion, visible à l'aide d'une tige graduée, peut être défini en agissant manuellement sur l'écrou moleté de chaque pompe individuelle.



**Préparation de l'imprimante (Optionnel)**

La machine est préparée pour l'installation d'une imprimante à choisir parmi les modèles compatibles. La configuration comprend l'activation de la fonction d'impression et la préparation mécanique et électrique pour la connexion de l'imprimante.




**Imprimante d'étiquettes (Optionnel)**

L'imprimante industrielle d'étiquettes permet d'identifier chaque profil coupé avec les caractéristiques d'identification de la liste de coupe. En outre, l'impression du code à barres permet d'identifier facilement le profil lui-même, ce qui est particulièrement utile pour les étapes d'usinage ultérieures sur les centres d'usinage ou les chaînes de montage assisté.



**Lecteur de codes-barres 2D radio (Optionnel)**

Le lecteur de codes-barres 2D radio permet la reconnaissance automatique des pièces au moyen d'une étiquette à code-barres ou à code QR. N'importe quelle pièce peut être chargée dans la machine et, en lisant le code-barres sur l'étiquette appliquée, le centre de coupe se prépare automatiquement pour toutes les coupes à effectuer, réduisant considérablement les temps de cycle et sans possibilité d'erreur.



**Job (Optionnel)**

Logiciel pour la gestion des listes de coupe et la connexion à des programmes de calcul externes. La version pour Terminal Server (dans laquelle aussi bien le logiciel que les données sont installés seulement sur le serveur) offre l'avantage d'un entretien simplifié, une vitesse de fonctionnement plus élevée et une utilisation flexible, même de l'extérieur via internet, à condition de ne pas dépasser le nombre maximum d'utilisateurs contemporains.





**LAYOUT**



- 1. Unité de coupe
- 2. Magasin de chargement L=6.000 mm (standard)
- 3. Magasin de chargement L=7.000 mm (optionnel)
- 4. Magasin de déchargement L=3.600 mm (standard)
- 5. Magasin de déchargement L=6.000 mm (optionnel)

Les dimensions d'encombrement peuvent varier en fonction de la configuration du produit.

**COURSES DES AXES**

AXE X (chariot de butée) (selon la version) (mm) 3.600 / 6.000

**VITESSE DE POSITIONNEMENT**

AXE X (chariot de butée) (selon la version) (m/min) 30

Convoyeur de chargement (m/min) 13



**CAPACITÉ D'USINAGE**

Longueur max. stockable (selon la version) (mm)	6.000 / 7.000
Longueur min. de coupe en automatique (mm)	250
Longueur min. stockable (mm)	1.500
Longueur max. de coupe en automatique (selon version) (mm)	3.600 / 6.000

**UNITÉ DE COUPE**

Diamètre lame carbure (mm)	Ø = 550
Diamètre de l'arbre de la lame (mm)	32
Puissance du moteur de la lame « triphasée » (kW)	4
Avance oléopneumatique de la lame	●

**DIAGRAMME DE COUPE**



**DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION**

Enceinte métallique droite et gauche de connexion à paroi	●
Protection locale pneumatique zone coupe	●

**SERRAGE DE LA PIÈCE**

Étaux verticaux pneumatiques avec réducteur de pression et manomètre	2
Étaux horizontaux pneumatiques avec réducteur de pression doté de manomètre	2

**UNITÉ DE CHARGEMENT**

Magasin de chargement à chenilles pour 5 gerbes max de matériel	●
Chemin d'amenage à rouleaux motorisés	●
Poids maximum faisceau de barres usinable (kg/m)	15

**UNITÉ DE DÉCHARGEMENT**

Magasin de déchargement à chenilles pour 5 gerbes max de matériel ●

**UNITÉ DE COMMANDE ET DE CONTRÔLE**

Panneau pneumatique ●

Armoire électrique ventilée ●

API avec processeur Intel® compatible de 100 MHz ●

Afficheur graphique ACL à matrice active 6" - couleurs ●

Mémoire vive de 64 MO ●

Compact Flash de 64 MO ●

Ports USB 1

Carte de réseau RJ45 ●

Inclus ● Disponible ○