



Phantomatic X6

Centri di lavoro CNC



Centro di lavoro CNC a 4 assi controllati, dedicato alla lavorazione di barre o pezzi in alluminio, PVC, leghe leggere in genere e acciaio sino a 2 mm. Tutti i modelli possono lavorare in modalità monopezzo e multipiezzo, con un'area unica di lavoro per barre sino a 7,7 m di lunghezza. I modelli PHANTOMATIC X6 e PHANTOMATIC X6 HP consentono di lavorare in modalità pendolare, con due aree di lavoro indipendenti. La versione PHANTOMATIC X6 HP, con 2 assi supplementari per il posizionamento delle morse e delle battute di riferimento, consente il funzionamento in modalità pendolare dinamica, effettuando il posizionamento morse in tempo mascherato. Tutti gli assi CN sono assoluti e non richiedono l'azzeramento al riavvio della macchina. Dispone di magazzino utensili a 8 posti, a bordo carro asse X, con possibilità di ospitare un'unità angolare e una fresa a disco, per eseguire lavorazioni su 5 facce del pezzo. Il 4° asse CN consente all'elettromandrino di ruotare da 0° a 180°, posizionandosi a qualsiasi angolo intermedio. La macchina può quindi eseguire lavorazioni sulla faccia superiore e su quelle laterali del profilo a qualsiasi inclinazione compresa nel range. Dispone inoltre di un piano di lavoro mobile che facilita l'operazione di carico/scarico pezzo e aumenta notevolmente la sezione lavorabile.



Elettrotesta 4 assi -X-

L'elettromandrino da 7 kW in S1 ad alta coppia, consente di eseguire lavorazioni pesanti. Il movimento dell'elettromandrino lungo l'asse A consente di effettuare le rotazioni da 0° a 180°, permettendo di lavorare il profilo su 3 facce, senza doverlo riposizionare.



Interfaccia operatore

La nuova versione del controllo, con interfaccia pensile, consente all'operatore di vedere il video da qualsiasi posizione, grazie alla possibilità di ruotare il monitor sull'asse verticale. L'interfaccia operatore dispone di display 15" touchscreen dotato di tutte le connessioni USB necessarie per interfacciarsi a distanza con PC e CN. Dispone inoltre di pulsantiera, mouse e tastiera, oltre alla predisposizione per la connessione di lettore barcode e pulsantiera remota. È dotato di una presa USB frontale per lo scambio dei dati.



Morse

Il software della macchina, in funzione della lunghezza del pezzo e delle lavorazioni da eseguire, è in grado di determinare, in assoluta sicurezza, la quota di posizionamento di ogni gruppo morsa. Il posizionatore automatico, consente di agganciare ogni gruppo morsa e di spostarlo mediante la movimentazione del carro. Questa operazione avviene con la massima velocità e precisione, evitando tempi lunghi e rischi di collisione e rendendo la macchina facilmente utilizzabile anche da parte di operatori meno esperti.



Battute pneumatiche

Nella macchina sono presenti robuste battute che permettono il riferimento barra, poste una sul lato sinistro (standard) ed una sul lato destro (opzionale). Ogni battuta, azionata mediante un cilindro pneumatico, è di tipo a scomparsa e viene selezionata automaticamente, in funzione delle lavorazioni da eseguire, dal software macchina.



Magazzino utensili

Il magazzino portautensili è integrato sull'asse X, posto inferiormente ed in posizione arretrata rispetto all'elettromandrino, consente una drastica riduzione delle tempistiche per l'operazione di cambio dell'utensile. Questa funzione è particolarmente utile nelle lavorazioni in testa e coda dell'estruso, consentendo di evitare la corsa per il raggiungimento del magazzino, in quanto lo stesso si muove solidalmente all'elettromandrino, nei relativi posizionamenti.



Modalità pendolare

Innovativo sistema di lavoro, che permette di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina, durante le fasi di carico e scarico dei pezzi da lavorare. Il sistema permette sia il carico che la conseguente lavorazione di pezzi, aventi lunghezze, codici e lavorazioni diverse, tra le due aree di lavoro. Tale soluzione rende la macchina molto vantaggiosa nel settore dei serramenti e nelle piccole commesse, dove è richiesta la lavorazione di piccoli lotti di pezzi diversi tra loro.





PHANTOMATIC X6 / CENTRI DI LAVORO CNC

LAYOUT



Le dimensioni di ingombro possono variare in base alla configurazione del prodotto.

CORSE ASSI

| | |
|---|-----------|
| ASSE X (longitudinale) (mm) | 7.700 |
| ASSE Y (trasversale) (mm) | 270 |
| ASSE A (rotazione elettromandrino) | 0° ÷ 180° |
| ASSE Z (verticale) (mm) | 420 |
| ASSE P (posizionam. morse) (PHANTOMATIC X6 HP) (mm) | 3.300 |
| ASSE H (posizionam. morse) (PHANTOMATIC X6 HP) (mm) | 3.300 |

ELETTROMANDRINO

| | |
|--|-----------|
| Potenza massima in S1 (kW) | 7 |
| Velocità massima (giri/min) | 16.500 |
| Cono attacco utensile | HSK - 50F |
| Aggancio portautensile automatico | ● |
| Raffreddamento con scambiatore di calore | ● |

MAGAZZINO UTENSILI AUTOMATICO A BORDO CARRO

| | |
|---|---|
| Numero massimo utensili magazzino | 8 |
| Numero massimo unità angolari inseribili nel magazzino utensili | 1 |



FUNZIONALITÀ

| | |
|---|---|
| Funzionamento multipiezzo (PHANTOMATIC X6 M) | ● |
| Funzionamento pendolare (PHANTOMATIC X6) | ● |
| Lavorazione oltremisura, fino al doppio della massima lunghezza nominale in X | ○ |
| Funzionamento pendolare dinamico (PHANTOMATIC X6 HP) | ● |
| Lavorazione in multistep base - fino a 5 passi | ● |
| Rotazione pezzo per lavorazione su 4 facce | ○ |
| Lavorazione multipiezzo in Y | ○ |
| Gestione automatica lavorazione in multistep (solo versioni pendolari) | ○ |

FACCE LAVORABILI

| | |
|--|-----------|
| Con utensile diretto (faccia superiore e facce laterali) | 3 |
| Con unità angolare (testate) | 2 |
| Con utensile lama (faccia superiore, facce laterali e testate) | 1 + 2 + 2 |

CAMPO DI LAVORO

1F = Lavorazione di 1 faccia

5F = Lavorazione di 5 facce



| | | A | B | C | D | X1 | Y1 | Z1 | X2 | Y2 | Z2 |
|--------------------------|-----------|----|-----|-----|------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| PHANTOMATIC X6 M | monopezzo | 45 | 102 | 232 | 45,5 | 7.700 | 210 | 250 | 7.460 | 180 | 250 |
| PHANTOMATIC X6 | monopezzo | 45 | 102 | 232 | 45,5 | 7.700 | 210 | 250 | 7.460 | 180 | 250 |
| | pendolare | 45 | 102 | 232 | 45,5 | 3.220 | 210 | 250 | 2.980 | 180 | 250 |
| PHANTOMATIC X6 HP | monopezzo | 45 | 102 | 232 | 45,5 | 7.320 | 210 | 250 | 7.080 | 180 | 250 |
| | pendolare | 45 | 102 | 232 | 45,5 | 3.000 | 210 | 250 | 2.760 | 180 | 250 |

Dimensioni in mm

CAPACITÀ DI MASCHIATURA (con Maschio Su Alluminio E Foro Passante)

| | |
|--------------------|-----|
| Con compensatore | M8 |
| Rigida (opzionale) | M10 |

**POSIZIONAMENTO PROFILO**

| | |
|---|---|
| Battute riferimento pezzo a movimento pneumatico | 2 |
| Battute a posizionamento automatico tramite assi indipendenti H e P (PHANTOMATIC X6 HP) | 2 |

BLOCCAGGIO PEZZO

| | |
|---|----|
| Numero standard morse pneumatiche (PHANTOMATIC X6 M - PHANTOMATIC X6) | 6 |
| Numero standard morse pneumatiche (PHANTOMATIC X6 HP) | 8 |
| Numero massimo morse pneumatiche (PHANTOMATIC X6 M) | 8 |
| Numero massimo morse pneumatiche (PHANTOMATIC X6 - PHANTOMATIC X6 HP) | 12 |

SICUREZZE E PROTEZIONI

| | |
|---|----------------------------------|
| Cabina di protezione integrale macchina | <input checked="" type="radio"/> |
| Tunnel laterali | <input type="radio"/> |

Incluso ● disponibile ○